





Trasferimento Chiamata Interna


1. Rispondere alla chiamata
2. Premere il tasto di Trasferimento 
3. Comporre il numero dell'interno di trasferimento verso numero esterno anteporre lo " 0 ")
4. Premere il tasto " Cornetta Verde " 
5. Per trasferire la chiamata abbassare la cornetta.
6. Se si vuole riprendere la chiamata esterna in quanto l'interno non risponde o non vuole parlare con l'esterna , procedere come segue:



- aspettare che l'interno chiamato chiuda la chiamata, poi pigiare il tasto lampeggiante sulla parte sinistra del telefono per riprendere la chiamate esterna.




- oppure pigiare il tasto corrispondente sulla parte bassa del display che indica "**cancella**". In questo modo si abbatte la chiamata dell'interno e poi si procede come descritto al punto precedente.



www.ip-net.it/manuali/VIDEO/Trasferimento.mp4

Rispondere a chiamata da un altro telefono "PickUp"

1. Per prendere una chiamata di un interno utilizzare il seguente codice ----> *8 + "Cornetta Verde" 
2. Rispondere a chiamata da un altro telefono "PickUp da BLF"

quando arriva una chiamata ad un altro telefono e si vuole prendere la chiamata si può (solo da telefoni dotati di tastiera di campo lampade o BLF) schiacciare il tasto con il led rosso lampeggiante, in questo caso la chiamata in arrivo viene presa dal proprio telefono

www.ip-net.it/manuali/VIDEO/pickup.mp4



Tasti Funzione

3. tasto di Parcheggio: utilizzare per mettere in attesa una chiamata



Ripristino: è possibile riprendere la chiamata premendo la linea lampeggiante corrispondente

4. Premere il tasto di MUTE per escludere il microfono

5. Il tasto di regolazione ha due funzioni che sono:



- Durante una conversazione regola il volume di ascolto

- Con la cornetta abbassata regola il volume della suoneria

6. Tasto di ascolto Casella Vocale. Il sistema chiede la Password (corrisponde all'interno) dopo di che

seguire il menù guida per ascoltare i singoli messaggio.



7. Tasto di attivazione Rubrica Telefonica



8. Utilizzare il Tasto per Attivare/Disattivare Vivavoce




9. Tasto per uso della cuffia una volta collegata



10. freccia in basso : lista chiamate effettuate

11. -freccia destra :lista chiamate ricevute

12. - freccia in alto: lista chiamate perse



Conferenza a Tre

Presupponendo che si stia già tenendo una conversazione e si desidera aggiungere una terza persona alla conferenza,procedere come segue:

1. Premere il pulsante per visualizzare la schermata di composizione numero.
2. Comporre il numero desiderato
3. Una volta stabilita la conversazione pigiare il tasto per attivare la conferenza.



Trasferimento di chiamata Fissa

Per attivare un trasferimento fisso di un interno verso un numero esterno o interno procedere come segue:


1. Attivazione trasferimento-->***720 +n°int +"Cornetta Verde "**
2. Disattivazione trasferimento-->***73 + "Cornetta Verde"**
 - Se la deviazione è verso un numero esterno Es. *720335xxxxxx



Trasferimento chiamata interna tramite Cordless yealink

La procedura da utilizzare è la seguente:

1. Rispondere alla chiamata tramite tasto "Cornetta Verde "



2. Per trasferire ad altro interno pigiare tasto "TRAN "

3. Comporre il numero dell'Interno e premere il tasto "Cornetta Verde "

4. Dopo la risposta dell'interno per passargli la chiamata pigiare nuovamente tasto " TRAN " o pigiando il tasto a destra sotto al display "trasfer"

5. Se si volesse riprendere la chiamata esterna in quanto l'interno non accetta la chiamata , pigiare il tasto " Cornetta Rossa " per abbattere la chiamata con l'interno . Attendere qualche secondo che il telefono squilli di nuovo in quanto il centralino le le ritorna la chiamata. A quel punto rispondere normalmente con tasto " Cornetta Verde "



Trasferimento chiamata interna tramite Cordless Gigaset

La procedura da utilizzare è la seguente:

1. Rispondere alla chiamata tramite tasto “Cornetta Verde “
2. Per trasferire ad altro interno pigiare tasto “R “ o tenere premuto per qualche secondo in caso il tasto sia con doppia funzione (come nell'immagine)



3. Comporre il numero dell'Interno e premere il tasto “Cornetta Verde “
4. Dopo la risposta dell'interno per passargli la chiamata pigiare nuovamente tasto “ R “ o chiudendo la chiamata
5. Se si volesse riprendere la chiamata esterna in quanto l'interno non accetta la chiamata , pigiare il tasto “ Cornetta Rossa “ per abbattere la chiamata con l'interno . Attendere qualche secondo che il telefono squilli di nuovo in quanto il centralino le le ritorna la chiamata. A quel punto rispondere normalmente con tasto “ Cornetta Verde “



SERVIZIO DI ASSISTENZA

Riferimenti per chiamata

Telefono: 01119827580 " Tasto 2 "

Email: support@ip-net.it